



Sostituzione cover posteriore Nintendo 3DS

Rimozione cover posteriore.

Scritto Da: David Hodson



INTRODUZIONE

Rimuovi la cover posteriore per accedere alla batteria e ai componenti interni del Nintendo 3DS.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore



- Svita le quattro viti a croce Phillips #00 lungo il bordo superiore della cover posteriore.
- ⓘ Le viti sono tenute in posizione da delle rondelle di bloccaggio, quindi non si libereranno dalla cover posteriore.
- ⚠ La sezione commenti è piena di persone sfortunate che ti diranno che le teste delle viti che incontrerai fino al passo 4 si spanano con incredibile facilità. Tenendolo premuto verso il basso con molta forza, ruota lentamente il cacciavite.

Passo 2



- ❗ Tieni il dispositivo in una mano e giralo.
- Afferra il bordo superiore della cover posteriore con l'altra mano in modo che non ritorni al suo posto da sola.
- ❗ Gira ancora il 3DS in modo che la cover posteriore sia rivolta verso di te.
- Tira la cover verso l'alto per rimuoverla dal dispositivo.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.