



Sostituzione batteria Nintendo 3DS

Rimuovi la batteria nel tuo Nintendo 3DS per...

Scritto Da: David Hodson



INTRODUZIONE

Rimuovi la batteria nel tuo Nintendo 3DS per sostituirla con una nuova.

STRUMENTI:

iFixit Opening Tool (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)

COMPONENTI:

Nintendo CTR-003 Battery (1)

Passo 1 — Cover posteriore



- Svita le quattro viti a croce Phillips #00 lungo il bordo superiore della cover posteriore.

 Le viti sono tenute in posizione da delle rondelle di bloccaggio, quindi non si libereranno dalla cover posteriore.

 La sezione commenti è piena di persone sfortunate che ti diranno che le teste delle viti che incontrerai fino al passo 4 si spanano con incredibile facilità. Tenendolo premuto verso il basso con molta forza, ruota lentamente il cacciavite.

Passo 2



① Tieni il dispositivo in una mano e giralo.

- Afferra il bordo superiore della cover posteriore con l'altra mano in modo che non ritorni al suo posto da sola.

① Gira ancora il 3DS in modo che la cover posteriore sia rivolta verso di te.

- Tira la cover verso l'alto per rimuoverla dal dispositivo.

Passo 3 — Batteria



- Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura nella scocca inferiore sopra la batteria.
- Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria.
- Afferra il bordo superiore della batteria e sollevalo dalla scocca inferiore.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.