Sostituzione copertura esterna GamePad Wii U

Questa guida ti mostrerà come rimuovere la...

Scritto Da: Valentina Cerruty

INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà come rimuovere la copertura esterna per poter aprire il GamePad della Nintendo Wii U. Ti servirà un cacciavite Tri-Wing Y1.

STRUMENTI:

Phillips #0 Screwdriver (1)
Y1 Tri-point Screwdriver (1)

Passo 1 — Batteria

- Appoggia il GamePad a faccia in giù e svita le due viti da 4,7 mm con un cacciavite a croce Phillips #00.

Passo 2

- Solleva e rimuovi la copertura della batteria.

Passo 3

- Con le dita, premi sul connettore della batteria e tiralo all'indietro.
- Rimuovi la batteria dal suo alloggio.

Passo 4 — Copertura esterna



- Svita le 10 viti da 9 mm attorno alla copertura esterna con un cacciavite Tri-Wing Y1.
- Solleva la copertura posteriore.

⚠ Sollevala delicatamente, in quanto il motore della vibrazione sulla copertura posteriore è ancora collegato alla scheda madre con un cavo.

Passo 5



- Scollega il connettore del motore della vibrazione dalla scheda madre con le dita.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.