Sostituzione Antenna Asus ZenFone 2

Sostituisci l'antenna se il servizio è difettoso o peggio.

Scritto Da: Eduardo Nodarse



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Per cominciare, la sostituzione dell'antenna non è così difficile. Tutto ciò di cui hai bisogno è un cacciavite a taglio JIS misura 00 e un utensile per fare leva. ATTENZIONE: Le viti del retro del telefono sono piccole, quindi si consiglia di utilizzare un tappetino o un foglio di carta per tenerle insieme e per evitare di perderle.

STRUMENTI:

- 64 Bit Driver Kit (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- JIS Driver Set (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Rimozione cover posteriore

- Usa la tua unghia per sollevare delicatamente la cover posteriore. Tenendo l'unghia sotto la cover, fai scorrere il dito attorno a tutti i bordi finché la cover non si stacca completamente.

Passo 2 — Rimozione viti della cover interna



- Rimuovi le tredici viti nere e l'unica vite argentata dal frame posteriore con un cacciavite a croce Phillips misura 00.
- Le viti nere sono lunghe 2,8 mm.
- La vite argentata è lunga 5,5 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

La vite nera posta a fianco della fotocamera e del flash è coperta da uno sticker. Può comunque essere facilmente rimossa senza badarci,

© iFixit — CC BY-NC-SA

inserendo il cacciavite che dovrebbe aprirsi la strada verso la testa della vite senza problemi.

Passo 3 — Rimozione cover interna



- Usa un attrezzo di apertura in plastica per sollevare il frame in plastica e scoprire così la scheda madre e la batteria.

ⓘ Le parti evidenziate di questo frame sono tenute in posizione da due strisce di biadesivo, facilmente rimovibili inserendo al di sotto l'attrezzo in plastica e sollevando delicatamente.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 4 — Rimozione altoparlante



Annota bene la posizione dell'altoparlante in modo da riposizionarlo correttamente durante il riassemblaggio.

- Rimuovi l'altoparlante dal suo incastro. Dovrebbe venir fuori facilmente dato che a questo punto non ha più nulla a mantenerlo ancorato.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5 — Rimuovi l'antenna





- Utilizza un attrezzo di plastica per sollevare delicatamente entrambe le estremità dell'antenna.
- Rimuovi con cautela il filo dell'antenna dai supporti di plastica lungo il lato. Prendi nota della loro posizione per il rimontaggio.

⚠ I collegamenti dell'antenna possono essere facilmente piegati. Assicurati di sollevare il cavo da sotto come mostrato in figura.

Rimonta l'apparecchio seguendo le istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA