# Sostituzione speaker GamePad Wii U

Questa guida ti aiuterà a sostituire gli...

Scritto Da: Valentina Cerruty



## INTRODUZIONE

Questa guida ti aiuterà a sostituire gli speaker se stai avendo dei problemi con l'audio.

**STRUMENTI:**

Phillips #0 Screwdriver (1)
Y1 Tri-point Screwdriver (1)
Tweezers (1)

**COMPONENTI:**

Wii U GamePad REV A Speakers (1)

### Passo 1 — Batteria

- Appoggia il GamePad a faccia in giù e svita le due viti da 4,7 mm con un cacciavite a croce Phillips #00.

## Passo 2

- Solleva e rimuovi la copertura della batteria.

## Passo 3



- Con le dita, premi sul connettore della batteria e tiralo all'indietro.
- Rimuovi la batteria dal suo alloggio.

## Passo 4 — Copertura esterna



- Svita le 10 viti da 9 mm attorno alla copertura esterna con un cacciavite Tri-Wing Y1.
- Solleva la copertura posteriore.

⚠ Sollevala delicatamente, in quanto il motore della vibrazione sulla copertura posteriore è ancora collegato alla scheda madre con un cavo.

## Passo 5



- Scollega il connettore del motore della vibrazione dalla scheda madre con le dita.

## Passo 6 — Speaker





- Con le dita, scollega il cavo dello speaker sinistro dalla scheda madre.

## Passo 7





- Scollega il cavo dello speaker destro dalla scheda madre con delle pinzette.

---

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.