



Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Questa guida rappresenta solo un prerequisito interno.

Passo 1 — Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011



- Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
- ① Queste viti restano nella staffa del disco rigido.

Passo 2



- Sollevare la staffa di fissaggio fuori dal case superiore.

Passo 3



- Sollevare il disco rigido dall'apposita linguetta ed estrarlo dal case, ricordando che è ancora collegato al computer tramite il cavo.

Passo 4



- Scollegare il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.