Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U

La scheda madre è un componente essenziale...

Scritto Da: Emily Vasquez



INTRODUZIONE

La scheda madre è un componente essenziale delle console di gioco. Se la risoluzione dei problemi non ha aiutato la tua Wii U e hai bisogno di sostituire la scheda madre, questa guida ti aiuterà durante il processo.

STRUMENTI:

- Spudger (1)
- Phillips #0 Screwdriver (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Tri-point Y0 Screwdriver (1)
- Y1 Tri-point Screwdriver (1)

COMPONENTI:

- Nintendo Wii U Faceplate (1)
- Nintendo Wii U Motherboard & Paired Optical Drive (1)
- Nintendo Wii U Heat Sink (1)

Passo 1 — Custodia esterna della console



- Con la parte inferiore della console rivolta verso l'alto, rimuovi le seguenti 6 viti nascoste sotto agli adesivi bianchi e quadrati:
  - Tre viti a croce Phillips #000 lunghe 5,1 mm
  - Due viti Tri-wing Y0 lunghe 6,1 mm
  - Una vite Tri-wing Y1 da 13,2 mm

Passo 2

- Ruota la console di 180 gradi così le bocchette di ventilazione sono rivolte verso di te.
- Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 7,1 mm.

Passo 3



- Sul lato opposto delle bocchette di ventilazione, fai scorrere la cover del pannello frontale all'indietro e tirala verso l'alto per toglierla.

Passo 4



- Sul fondo della console, sotto alla copertura frontale rimossa precedentemente, rimuovi le tre viti Tri-wing Y1 da 13,2 mm.

Passo 5





- Sul retro della console, solleva e rimuovi la cover superiore principale.

Passo 6 — Pannello Frontale



- Ruota il dispositivo in modo che il pannello frontale sia rivolto verso di te.
- Su ogni lato della console, rimuovi la vite a croce Phillips #0 da 3,5 mm che collega il lettore DVD al pannello frontale.

Passo 7



- Ruota il dispositivo in modo che il pannello frontale sia sul lato destro e il cavo a nastro sia visibile.
- Il cavo a nastro è collegato al sistema da una leva che trattiene la linguetta blu. Solleva questa leva verso l'alto per sbloccarla.
- Solleva verso l'alto sulla linguetta blu per rilasciare il cavo a nastro.

Passo 8



- Rimuovi il pannello frontale.

Passo 9 — Lettore DVD



- Su ogni lato del lettore DVD, rimuovi le due viti di montaggio a croce Phillips #0 da 4,6 mm.

Passo 10





- Ruota il dispositivo in modo che lo slot del DVD sia visibile.

⚠ Un cavo a nastro è collegato al lato inferiore destro del lettore DVD. Il cavo a nastro può strapparsi se non viene rimosso correttamente.

- Solleva il lettore DVD dal supporto e giralo verso destra come fosse un libro.
- Utilizza uno spudger per liberare il cavo a nastro.

Passo 11



- Rimuovi il lettore CD.

Passo 12 — Scheda madre





- Rimuovi la schermatura nera di plastica svitando le viti che la connettono con un cacciavite Phillips.

ⓘ Devi fare attenzione a sistemare il cavo dell'antenna e spostarlo dalla zona di lavoro per procedere comodamente.

Passo 13





- Il tappo metallico non ha bisogno di svitamenti e si dovrebbe sollevare con facilità.
- Svita tutte le viti che delineano il perimetro del pannello usando un cacciavite Phillips (PH1).
- Rimuovi la piastra della schermatura argentata quando tutte le viti sono state tolte. Fai attenzione quando la alzi sotto ai cavi fissati dell'antenna.

Passo 14





- A questo punto, la scheda madre si dovrebbe poter separare facilmente dal contenitore inferiore.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in l'ordine inverso.