



Sostituzione del pannello posteriore dell'iPod Touch di Prima Generazione

Questa guida mostra come rimuovere il pannello...

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Questa guida mostra come rimuovere il pannello posteriore dall'iPod Touch di Prima Generazione.

STRUMENTI:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

COMPONENTI:

[iPod touch \(Gen 1\) Rear Panel](#) (1)

Passo 1 — Case



 **Aprire il case è un lavoro difficile e potenzialmente pericoloso. È richiesta una buona quantità di forza per incastrare lo strumento di apertura di plastica in mezzo alle giunture del case. Il case potrebbe danneggiarsi se questo passaggio non venisse fatto nel modo corretto. Fai attenzione a non farti male mentre apri il tuo iPod.**

- Inserisci il piccolo strumento di apertura di plastica dentro la giuntura in mezzo al pannello del display di plastica e il pannello posteriore di metallo. Il bordo angolato dovrebbe puntare verso il pannello posteriore di metallo.
- Mantieni lo strumento in posizione una volta che questo è incastrato e i due pannelli sono separati.

Passo 2



- ⓘ Ci sono sette clip incastrate in ogni lato dell'iPod. Il grande strumento di apertura di plastica sarà usato per separare il pannello frontale dalla parte posteriore di metallo dell'iPod.
- Inserisci il grande strumento di apertura di plastica nel lato destro dell'iPod, con il bordo dello strumento che punta verso la parte posteriore metallica.
 - Allarga l'esistente fessura ondeggiando il grande strumento di apertura e muovendolo verso destra.
 - Continua a fare così fino a che il lato destro dell'iPod non si allenta.

Passo 3



- Passa all'altro lato dell'iPod.
- Segui la stessa procedura del passaggio precedente per sganciare le sette clip che mantengono i pannelli in posizione.
- Una volta che i pannelli sono separati in questa parte, il pannello posteriore può essere separato dal resto dell'iPod.

Passo 4



- Solleva gentilmente il pannello posteriore usando le dita.
 - La parte frontale e la parte posteriore dell'iPod ora dovrebbero essere completamente separate.
- ⓘ L'antenna dorata (terza foto) può facilmente cadere dal suo posto. Assicurati che l'antenna sia al suo posto prima di chiudere l'iPod.

Passo 5 — Pannello posteriore



- Il pannello posteriore adesso può essere sostituito.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.