



Remplacement du boîtier inférieur MacBook Air 11 pouces mi-2011

Utilisez ce guide pour retirer le boîtier...

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer le boîtier inférieur.

OUTILS:

P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)

PIÈCES:

MacBook Air 11" (Late 2010-Mid 2011) Lower Case (1)

MacBook Air Plastic Feet (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur



 Éteignez et fermez votre ordinateur. Posez-le sur une surface douce, la partie supérieure vers le bas.

- Retirez les dix vis suivantes :
 - Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
 - Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points

 Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis pentalobes peut être trouvé [ici](#).

Étape 2



- Calez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire apparaître le boîtier inférieur de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse du démontage.