



Sostituzione scocca inferiore MacBook Air 11" metà 2011

Sostituisci la scocca inferiore del tuo MacBook Air da 11" di metà 2011.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la scocca inferiore.



STRUMENTI:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)



COMPONENTI:

- [MacBook Air 11" \(Late 2010-Mid 2011\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Air Rubber Feet \(1\)](#)

Passo 1 — Scocca inferiore



- ❗ Spegni e chiudi il tuo portatile. Appoggialo su una superficie morbida a testa in giù.
- Svita le seguenti dieci viti:
 - Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
 - Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
- ❗ Puoi trovare il cacciavite speciale per rimuovere le viti Pentalobe 5-Point [qui](#).

Passo 2



- Infilare le dita tra lo schermo e la scocca inferiore e tirare verso l'alto per liberare la scocca dal MacBook Air.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.