



# Sostituzione RAM Mac mini versione metà 2011

Aggiornamento della memoria RAM per prestazioni complessive migliori.

Scritto Da: Walter Galan



## INTRODUZIONE

La rimozione della memoria RAM è un'operazione semplice che non richiede attrezzi.



### COMPONENTI:

- [Mac mini Mid 2011 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
  - [PC3-10600 2 GB RAM Chip](#) (1)
  - [PC3-10600 4 GB RAM Chip](#) (1)
  - [PC3-10600 8 GB RAM Chip](#) (1)
-

## Passo 1 — Copertura Superiore



- Posizionare i pollici negli incavi nel coperchio inferiore.
- Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
- ⓘ Non è necessario esercitare particolare forza verso il basso durante la rotazione.

## Passo 2



- Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
- Rimuovere il coperchio inferiore e conservarlo altrove.

## Passo 3 — RAM



- Sganciare le linguette sui lati del chip di memoria RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al chip stesso.
- ⓘ Queste linguette bloccano il chip in posizione. Sganciandole, il chip "salterà" fuori.
- Dopo aver sganciato il chip di memoria RAM, estrarlo dal relativo connettore.
- ☑ Ripetere la procedura in presenza di un secondo chip di memoria RAM.

Per rimontare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.