



Sostituzione carrello disco rigido Mac Mini metà 2011

Solo prerequisito.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Solo prerequisito.

STRUMENTI:

T6 Torx Screwdriver (1)

Passo 1 — Carrello disco rigido



- Svita la vite Torx T6 da 7,9 mm che fissa il vassoio del disco rigido alla copertura esterna.

Passo 2



- Rimuovi il vassoio del disco rigido dalla copertura esterna.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.