Tastiera

Scritto Da: Tobias Isakeit

STRUMENTI:

iFixit Opening Tool (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)

Passo 1 — Rimozione tasti



Per raggiungere le viti disposte sotto la tastiera, devi prima togliere alcuni tasti. Puoi usare uno strumento di apertura o un plettro. La prima immagine mostra come il dispositivo dovrebbe presentarsi dopo aver rimosso le chiavi necessarie (12 in tutto).

- Per i quattro tasti più lunghi della tastiera, si deve intervenire a partire dal lato sinistro.
- Per staccare gli otto tasti più piccolibisogna iniziare dal basso.

Passo 2 — Rimozione meccanismo a pantografo

- Il meccanismo a pantografo degli otto tasti piccoli impedisce l'accesso alla vite sottostante.
- Usando di nuovo uno strumento di apertura un plettro, si possono estrarre facilmente questi elementi.

ⓘ In fase di riassemblaggio, accertati di sistemarli nel senso corretto, con la faccia superiore in alto.

Passo 3 — Rimozione viti tastiera



- Svita queste 12 viti con un cacciavite a croce Phillips #00.
- Quindi basta tirar fuori le otto manopole ruotanti e la manopola del volume.
- Ora è possibile sollevare lievemente la tastiera e disporla più indietro.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.