

# Sostituzione Viti Pentalobe dell'iPhone 7

Segui i passi di questa guida per rimuovere o...

Scritto Da: Evan Noronha



# INTRODUZIONE

Segui i passi di questa guida per rimuovere o sostituire le viti Pentalobe dell'iPhone 7.

## STRUMENTI:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

## COMPONENTI:

[iPhone 7/7 Plus Bottom Screws](#) (1)

## Passo 1 — Viti Pentalobe



 Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.

- Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
- Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
-  Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle [guarnizioni sostitutive](#) prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.