



Sostituzione del pannello superiore Philips DVP642

In questa guida troverai molte viti che tengono...

Scritto Da: Nathan Klammer



INTRODUZIONE

In questa guida troverai molte viti che tengono in posizione il pannello superiore e le rimuoverai. Sono tutte viti a croce Phillips e sono semplici da rimuovere.



STRUMENTI:

Phillips #0 Screwdriver (1)

Passo 1 — Pannello superiore



- Rimuovi le quattro viti Phillips da 7,5 mm su entrambi i lati (2 su ogni lato).
- Rimuovi le cinque viti Phillips da 7,5 mm sul retro del lettore.

Passo 2



- Solleva il pannello superiore dal retro e rimuovilo. Dovrebbe venir via senza essere forzato. C'è un bordo sporgente vicino alla parte anteriore, perciò dovrai far scorrere leggermente indietro il pannello superiore per rimuoverlo.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.