



Sostituzione pannello posteriore iPhone 4S

Sostituisci un pannello posteriore rotto o consumato sul tuo Apple iPhone 4S.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Rimuovi il pannello posteriore per accedere ai componenti interni del tuo iPhone.



STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone 4S Blank Rear Glass Panel Fix Kit / Black](#) (1)
This kit contains the part and all tools needed.
- [iPhone 4S Used OEM Rear Glass Panel](#) (1)

Passo 1 — Pannello posteriore



⚠ Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.

- Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
- Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
- ⓘ Accertati che il cacciavite sia ben posizionato sulla testa delle viti pentalobe, che si rompono facilmente.

Passo 2



- Spingi il pannello posteriore verso la parte superiore dell'iPhone.

ⓘ Il pannello scorrerà per circa 2 mm.

Passo 3



- Tira via il pannello posteriore dal retro dell'iPhone, facendo attenzione a non danneggiare le clip di plastica collegate al pannello posteriore.
- Rimuovi il pannello posteriore dall'iPhone.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.