



Sostituzione batteria iBook G4 14" 1.42 GHz

Cambiare la batteria è facile: ti serve solo...

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Cambiare la batteria è facile: ti serve solo una moneta.

STRUMENTI:

Coin (1)

COMPONENTI:

iBook G4 14" Battery (1)

Passo 1 — Batteria



- Usa una moneta per ruotare la vite di bloccaggio della batteria di 90 gradi in senso orario.
- Solleva la batteria fuori dal computer.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.