Sostituzione cavo del connettore dock dell'iPhone 4S

Guida prerequisita interna.

Scritto Da: Walter Galan



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE


Guida prerequisita interna.


STRUMENTI:

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Cavo del connettore dock






- Rimuovi le seguenti viti che fissano alla scheda logica la copertura del cavo del connettore del dock:
  - Una vite Phillips da 1,5 mm
  - Una vite Phillips da 1,2 mm
- Rimuovi la copertura metallica del cavo del connettore del dock.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 2



- Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per staccare il cavo del dock dal suo zoccolo sulla scheda logica.

Passo 3



- Stacca il cavo del connettore del dock dall'adesivo che lo fissa alla scheda logica e al fianco del gruppo altoparlante.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 4





- Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per staccare il cavo dell'antenna cellulare dalla sua sede sulla scheda logica.
- Sfila il cavo dell'antenna cellulare da sotto i passaggi metallici attaccati alla scheda logica.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA