



# Sostituzione gruppo pulsante home

Guida prerequisita interna.

Scritto Da: Walter Galan



---

# INTRODUZIONE

Guida prerequisita interna.

---



## STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Passo 1 — Gruppo pulsante home



- Stacca con cautela l'angolo inferiore destro del gruppo pulsante home dal gruppo display con il bordo di uno strumento di apertura in plastica.

## Passo 2



- Usa delle pinzette per togliere il gruppo pulsante home dall'adesivo che lo fissa al gruppo display.
- Rimuovi il gruppo pulsante home dal gruppo display.

### Passo 3



- Togli il pulsante home dalla sua guarnizione.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.