



# Sostituzione pannello posteriore Nexus S

Segui questa guida per sostituire un pannello...

Scritto Da: Walter Galan



# INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire un pannello posteriore graffiato o usurato.

## STRUMENTI:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

### Passo 1 — Pannello posteriore



- Inserisci con delicatezza uno strumento di apertura di plastica tra il pannello posteriore e il telaio posteriore interno vicino alla fotocamera posteriore.
- Usa il tuo strumento di apertura in plastica per sollevare il case posteriore intorno al perimetro del Nexus S.

## Passo 2



- Rimuovi il pannello posteriore dal Nexus S.

---

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.