



Sostituzione Disco Rigido PlayStation 4 Pro

Sostituzione del disco rigido di fabbrica della PS4 Pro con uno di capienza maggiore da 2.5" o un SSD più veloce.

Scritto Da: Ronnie





STRUMENTI:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Copertura Disco Rigido



- Comincia col girare sottosopra la PS4 Pro.
- Rimuovi il pannello protettivo di plastica che copre il disco rigido. Usa la linguetta vicina alla porta Ethernet.

Passo 2 — Supporto Disco Rigido



- Rimuovi la vite Phillips #0 che tiene fermo il supporto per il disco rigido al telaio.

Passo 3 — Disco Rigido



- Fai scorrere fuori il supporto del disco rigido.
- Rimuovi le quattro viti Phillips #0 che tengono fermo il disco rigido al suo supporto.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.