



Felco Gartenschere - Pruners Disassembly

Man kann sie leicht zerlegen und alle Teile austauschen. Die Klinge kann geschärft und gefettet werden.

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Diese Scheren benötigen ein wenig Wartung. Die Klinge muss geschärft werden, Rostspuren beseitigt und das Gelenk geschmiert werden.



WERKZEUGE:

- [Gabelschlüsselset](#) (1)
-

Schritt 1 — Verschiedene Typen erhältlich



- Es gibt verschiedene Typen - z.B. auch für Linkshänder, hier wird eine Felco Nr 4 gezeigt.

Schritt 2 — Mutter lösen



- Zunächst wird die obere Mutter SW 13 gelöst, dann wird die Schere umgedreht.
- Die Feder kann leicht herausgenommen werden.

Schritt 3 — Schraube von unten lösen



- Nun kann die Gelenkschraube herausgedreht werden. Hier wird die SW 14 verwendet
- Daneben liegt die Feder und die Gegenmutter.
- Nun kann die Schere ganz zerlegt werden. Die Klinge ist mit drei Bolzen in der Griffhälfte festgesteckt und löst sich meistens leicht.

Schritt 4 — Die Einzelteile



- Die Schere ist zerlegt. Wir sehen die Gelenkmutter, die Gelenkschraube, die Feder, die beiden Griffe und die Klinge.

Schritt 5 — Wartung



- Die Klinge ist einseitig geschliffen. Die Schräge Kante etwa mit 15 Grad anschärfen, die gerade Kante nur mit höchstens 5 Grad entgraten.
- Die Teile sollten von Rost befreit und frisch geölt bzw. gefettet werden.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.