



Sostituzione Case Posteriore Kindle Fire

Rimuovi il case posteriore del tuo Kindle Fire.

Scritto Da: Phillip Takahashi



INTRODUZIONE

Rimuovi il case posteriore del tuo Kindle Fire per accedere alla componentistica interna.



STRUMENTI:

- [Metal Spudger Set](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [Kindle Fire 7" Rear Case](#) (1)

Passo 1 — Case Posteriore



- Inserisci uno strumento di apertura in plastica sull'angolo inferiore destro del Kindle Fire.
 - Fai leva per dividere le due metà e fai scorrere lo strumento lungo tutto il perimetro del dispositivo, allentando le clip che tengono giunte le due parti.
- ⚠ Se hai estrema difficoltà nell'inserire lo strumento di apertura in plastica, usa uno spudger di metallo per rilasciare con cautela la prima clip. Dopo aver fatto ciò ritorna allo strumento in plastica per evitare di rigare il case.**
- È di aiuto rimuovere prima la parte inferiore del Kindle Fire (e fuori di lato) dalla parte superiore. Se si applica troppa forza durante la separazione delle due metà senza tirare, le alette interne potrebbero rompersi.

Passo 2



- Una volta che avrai liberato tutte le clip in plastica, rimuovi il case posteriore del Kindle Fire.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.