



Rimozione Vassoio SIM Samsung Galaxy S6 Edge

Come rimuovere il vassoio SIM e la scheda SIM dal Samsung Galaxy S6 Edge.

Scritto Da: Sam Goldheart



INTRODUZIONE

Usa questa guida per imparare come sostituire la SIM card o rimuovere il vassoio SIM per procedere a un ulteriore smontaggio.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [Galaxy S6 Edge SIM Card Tray](#) (1)

Passo 1 — Vassoio SIM



- Inserisci una graffetta o lo strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda SIM presente nella parte superiore del telefono.
- ⚠ Non inserire lo strumento nel foro di microfono per evitare di danneggiarlo. Cerca il contorno del vassoio SIM.
- Premi per sbloccare il vassoio SIM ed estrarlo parzialmente.
- Rimuovi dal telefono il vassoio della scheda SIM.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.