Sostituzione altoparlante voce Huawei P9

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



Questo documento Ã¨ stato generato su 2021-10-29 10:48:53 AM (MST).

STRUMENTI:

- SIM Card Eject Tool (1)
- Spudger (1)
- Tweezers - Pro/ESD/Angled (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)
- iSclack (1)
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Cover posteriore

- Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.

Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una presa migliore quando apri il telefono.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 2

⚠ Evita di sollevare lo schermo al posto dell'intero gruppo del telefono, in quanto così facendo potresti danneggiare lo schermo.

- Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.

ⓘ Nel caso non riesca a sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore, puoi inserire la punta di uno spudger nella presa jack e spingere il gruppo del telefono verso l'alto finché non crei una fessura tra il gruppo e il pannello posteriore. Quindi usa lo spudger per sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.

⚠ Aspetta a rimuovere completamente il pannello posteriore. C'è ancora un cavo di collegamento! Va dal sensore di impronte digitali al gruppo display.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3 — Sensore delle impronte digitali



- Scollega il sensore delle impronte digitali utilizzando uno spudger.

Passo 4 — Altoparlante voce







- Svita le 7 viti a croce Phillips #00 dalla scheda madre.

  Può essere che ci sia un indicatore acqua su una di queste viti. Rimuovilo.

- Stacca il cavo dell'antenna.

- La staffa metallica che copre il connettore della batteria comprende due piccoli ganci su ogni lato. Staccali con una pinzetta e sgancia la staffa verso l'alto.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5





- Disconnetti il cavo del pulsante volume e il cavo del display …

Passo 6

- … come anche il connettore della batteria e il cavo collegato alla scheda figlia.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7





- Ora puoi sollevare la scheda madre per accedere all'altoparlante voce.

  ⚠ Fai attenzione a entrambe le fotocamere perché sono sempre collegate alla scheda madre.

- L'altoparlante voce è bloccato da una guarnizione di schiuma adesiva.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA