



Sostituzione batteria ASUS EEEPC 1018P

Scritto Da: Daniel Rodman



Passo 1 — Batteria



- Posizionare il computer su una superficie dura con la parte inferiore verso l'alto e il vano batteria rivolto verso il basso, come in figura.

Passo 2



- Spingere con gli indici le due linguette a molla che trattengono la batteria in posizione.

Passo 3



- Premendo le linguette a molla, usare le unghie per sollevare il bordo della batteria, ruotando la stessa verso l'alto.
- Rimuovere completamente la batteria dal vano.

Per riassemblare il proprio dispositivo, seguire le istruzioni in senso inverso.