



Sostituzione contenitore della polvere Dyson v6 Absolute

Nel caso il contenitore di Dyson v6 Absolute tenda a staccarsi, è possibile riattaccarlo facilmente e incastrarlo nel suo alloggiamento.

Scritto Da: Tabitha Espina Velasco



INTRODUZIONE

Il "cestino" della Dyson v6 Absolute dovrebbe essere regolarmente pulito dai detriti per garantire il miglior funzionamento del dispositivo. Può essere svuotato facilmente e in modo igienico.

Passo 1 — Contenitore polvere



- Scollega il dispositivo.

Passo 2



- Premi la leva rossa posizionata esternamente al contenitore, vicino all'impugnatura del dispositivo.
- Evita di premere il grilletto di attivazione del motore sull'impugnatura dal lato opposto alla leva rossa.

Passo 3



- Abbassa nuovamente la leva rossa per liberare il contenitore.
- Evita di premere il grilletto di attivazione del motore sull'impugnatura dal lato opposto alla leva rossa.

Passo 4



- Tira via il contenitore dal gruppo aspirante.

Per rimontare il tuo dispositivo segui queste istruzioni in ordine inverso.