Sostituzione hard drive nel MacBook Unibody modello A1278

Scritto Da: Andrew Bookholt

Questo documento Ã¨ stato generato su 2021-01-06 12:04:54 PM (MST).

INTRODUZIONE

Durante la sostituzione del disco rigido, occorre trasferire le viti Torx dalla vecchia alla nuova unità.

STRUMENTI:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)

COMPONENTI:

- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Bundle (1)
- 250 GB SSD (1)
- 500 GB SSD (1)
- 1 TB SSD (1)
- 500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (1)
- 500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive (1)
- 1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive (1)
- MacBook Unibody (Model No. A1278) Hard Drive Bracket (1)
- Universal Drive Adapter (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Installazione dello sportello di accesso nel MacBook Unibody modello A1278

- Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
- Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.

Passo 2



- Adesso, lo sportello di accesso dovrebbe essere abbastanza rialzato per sollevarlo e rimuoverlo dall'Unibody.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3 — Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1278

Verificare che la chiusura di sgancio dello sportello di accesso sia in posizione verticale prima di procedere.

- Prendere la linguetta di plastica bianca ed estrarre la batteria, rimuovendola dall'Unibody.

Passo 4 — Installazione del disco rigido nel MacBook Unibody modello A1278

- Rimuovere la vite con testa a croce che fissa la staffa del disco rigido al case superiore.

Questa vite resta nella staffa del disco rigido.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5

- Sollevare il disco rigido mediante la linguetta affinché sia possibile prendere e rimuovere la staffa di fissaggio.
- Sollevare il disco rigido dal case, ricordando che è ancora collegato al computer tramite il cavo.

Passo 6

- Scollegare il disco rigido dal cavo, estraendo il relativo connettore direttamente dall'unità.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7 — Hard drive

- Rimuovere i quattro punti di fissaggio Torx T6 da 6,0 mm dai lati del disco rigido.
  - Trasferire queste viti nel nuovo SSD.

Facoltativamente, trasferire la linguetta nel nuovo disco rigido.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA