



# Rimozione batteria dal case posteriore iPhone 7

Guida prerequisita per rimuovere la batteria...

Scritto Da: Scott Havard



# INTRODUZIONE

Guida prerequisita per rimuovere la batteria quando si sostituisce il case posteriore.

## STRUMENTI:

Tweezers (1)

iOpener (1)

Plastic Cards (1)

### Passo 1 — Batteria case posteriore



- Usa delle pinzette con punte smussate per staccare una delle strisce adesive dal bordo inferiore della batteria.

## Passo 2



- Usa ancora le pinzette con punte smussate per staccare l'altra striscia adesiva dal bordo inferiore della batteria.

## Passo 3



**⚠** Cerca di mantenere le strisce piatte e non aricchiate durante la procedura; le strisce aricchiate si incollano insieme e si rompono invece di staccarsi senza problemi.

- Tira lentamente una striscia adesiva della batteria verso il lato inferiore dell'iPhone.
- Tira senza pause, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché questa viene fuori da sotto la batteria e il case posteriore. Per risultati ottimali, tira la striscia a un angolo inferiore a 60°.
- ⓘ La striscia si estende di molte volte rispetto alla lunghezza originale. Continua a tirare e se necessario riafferra la striscia in un punto più vicino alla batteria.

## Passo 4



- Ripeti il passo precedente per la seconda striscia.
- ⚠ Tieni giù la batteria mentre rimuovi la seconda striscia, altrimenti la striscia stessa potrebbe far volar via la batteria quando si separa dal case.
- **Se hai rimosso con successo tutte le strisce adesive, salta il prossimo passo.**
- Altrimenti, se una delle strisce adesive si è rotta sotto la batteria e non può essere recuperata, **continua con il prossimo passo.**

## Passo 5



- ⓘ Se hai rimosso con successo entrambe le strisce adesive, vai direttamente al passo successivo. Altrimenti devi staccare la batteria dal case posteriore.
- [Prepara un iOpener](#) e applicalo sul retro del case posteriore, direttamente sopra la batteria. In alternativa puoi applicare calore usando una pistola termica o un asciugacapelli.
  - Dopo circa un minuto, rimuovi l'iOpener, gira il telefono e usa una scheda di plastica per rompere l'adesivo che può essere rimasto sotto la batteria.
- ⚠ Evita di piegare la batteria. Eventuali danni possono causare il rilascio di sostanze chimiche pericolose o un incendio.
- ⚠ Non far leva sotto il terzo superiore della batteria. Potresti danneggiare il cavo piatto del pulsante volume.

## Passo 6



- Rimuovi la batteria dal case posteriore.
- ☑ In fase di rimontaggio, segui [questa guida](#) per sostituire le strisce adesive della tua batteria.

---

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.