Sostituzione Cinturino Fitbit FB502SBUL

Hai rotto o consumato il cinturino del tuo Fitbit Blaze? Questa guida ti aiuterà passo passo con le istruzioni per sostituirlo.

Scritto Da: Adrian Borrego



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà come rimuovere e sostituire i tuoi cinturini danneggiati o rovinati.

STRUMENTI:

- Metal Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Cinturino






- Individua lo schermo LCD frontale del tuo dispositivo.

Il logo Fitbit dovrebbe apparire sulla parte centrale inferiore dello schermo.

Passo 2





- Estrai lo schermo spingendolo in modo tale che esca dalla parte posteriore del supporto metallico.

Applica poca forza allo schermo per evitare danneggiamenti. Usa l'altra mano per afferrare lo schermo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3


- Trova il pin in metallo dietro il cinturino sul bordo del supporto metallico.
- Inserisci l'estremità appuntita dello spudger metallico dalla parte dove il pin metallico esce dalla gomma blu, e spingilo verso il centro del cinturino.

⚠ Applica poca forza in modo da evitare danni ai pin.

- Rimuovi il cinturino.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA