



Sostituzione gruppo telaio centrale LG V20.

Sostituisci il gruppo telaio centrale del tuo LG V20.

Scritto Da: Max Wu



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il telaio centrale del tuo LG V20.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore



- Premi il pulsante sul lato destro in basso dell'LG V20 per aprire il gancio che blocca la cover posteriore sul bordo inferiore del telefono.
- Rimuovi la cover posteriore.

Passo 2 — Batteria



⚠ Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.

- Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella piccola cavità sul bordo inferiore della batteria.
- Usa lo spudger per far leva sulla batteria e rimuoverla.
- ⓘ Puoi eseguire quest'operazione con le dita, ma presta attenzione a non perforare la batteria con le unghie.

Passo 3 — Gruppo telaio centrale



- Rimuovi le 16 viti a croce Phillips #00 da 4 mm che collegano la cover posteriore alla scheda madre.

Passo 4



- i** Le sezioni superiore e inferiore del telaio sono collegate molto saldamente al telaio centrale. È possibile tirarle via con le mani; se però non ci riesci, usa la seguente procedura per staccarle.
- Con l'estremità piatta di uno spudger, premi uno degli angoli della sezione del telaio fino a creare una piccola fessura.

Passo 5



- Rovescia il telefono e inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo la fessura finché la sezione del telaio non scatta fuori dai suoi ganci in plastica.

Passo 6



- Rimuovi la sezione del telaio.
- Ripeti questa procedura con la sezione del telaio all'altra estremità del telefono.

Passo 7



- L'altoparlante è attaccato alla cover della scheda madre. Staccalo usando un plettro di apertura.

Passo 8



i La cover della scheda madre è tenuta in posizione da diversi ganci in plastica.

- Usa un plettro di apertura per sollevare la cover della scheda madre nell'angolo inferiore destro del tuo telefono finché non scatta fuori dal gancio di plastica.

Passo 9



- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il telaio centrale e torcilo per aprire i ganci di plastica che tengono in posizione la cover della scheda madre.

Passo 10



- Rimuovi la cover della scheda madre.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento Ã stato generato su 2020-12-27 09:57:59 PM (MST).

