Sostituzione alimentatore Xbox One S

Questa guida ti mostrerà come sostituire l'alimentatore collegato alla scheda madre.

Scritto Da: Erik Ramazzini



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Il connettore dell'alimentatore sulla scheda madre è difficile da scollegare a mano, inizialmente. Anche se non necessario, ti consigliamo fortemente di rimuovere prima la scheda madre dalla copertura argento per accedere al connettore dell'alimentatore.

STRUMENTI:

- iFixit Opening Tool (1)
- TR10 Torx Security Screwdriver (1)
- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

COMPONENTI:

- Xbox One S Power Supply (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Copertura



- Gira l'Xbox One S in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.

Passo 2



- Comincia lavorando sul case posteriore dove c'è l'adesivo della garanzia. Infila uno strumento di apertura nella fessura tra la parte inferiore della copertura e la parte superiore forata. Quindi trova i ganci nella fessura che tengono insieme la copertura.

© iFixit — CC BY-NC-SA

- Usa lo strumento di apertura per rilasciare i ganci. Il modo migliore è fare leva per allontanare la

© iFixit — CC BY-NC-SA


copertura posteriore da quella inferiore.

Sentirai dei suoni di scatti mentre fai leva per aprire la copertura. Potrebbe essere abbastanza difficile rimuoverne la parte inferiore.

Potresti rompere i ganci mentre rimuovi la copertura inferiore.

Consigliamo di iniziare dal retro con l'adesivo della garanzia. Fai leva con lo strumento di apertura lungo il bordo posteriore finché tutti i ganci sono liberi, poi prosegui con gli altri lati. Quando tre lati sono liberi, comincia alla fine del lato opposto al pulsante sync. Fai attenzione e prenditi il tuo tempo, si separerà tutto senza danni.


Passo 3




- Una volta rilasciati tutti i ganci, rimuovi la parte inferiore della copertura.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 4






- Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le sei viti verdi da 50 mm segnate da F1 a F6 dalla copertura in metallo.

Passo 5







- Separa delicatamente la copertura interna da quella bianca esterna usando il metodo appropriato.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 6 — Gruppo disco rigido








- Per sostituire il disco rigido, gira la console a testa in giù e svita le due viti Torx T10 da 10 mm, la C3 e la C4, dal retro della Xbox One S.

ⓘ Questo permetterà alla copertura in plastica del disco rigido di staccarsi dal resto della console.

Passo 7







- Scollega delicatamente il disco rigido dalla scheda madre (dai due connettori in plastica).


© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 8 — Gruppo lettore CD



- Per rimuovere il lettore CD, svita la vite Torx T10 argento da 10 mm chiamata "C5".


Passo 9



- Tira leggermente via il lettore CD dalla scheda madre e scollega i connettori in plastica sulla scheda madre.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 10 — Scheda madre



- Per sostituire la scheda madre devi svitare le tre viti Torx T10 argento da 10 mm chiamate "C1", "C2" e "C6".
- Svita le quattro viti Torx T9 nere da 8 mm chiamate "A1", "A2", "A3" e "A4".


Passo 11



- Trova il morsetto rettangolare nell'angolo opposto all'alimentatore.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Passo 12



- Prendi il morsetto con delle pinzette. Tiralo verso l'alto, lontano dalla copertura argento. Fallo ondeggiare se necessario.

Non preoccuparti di fare un po' di forza per rimuovere il morsetto dalla copertura argento. Il metallo si può piegare e puoi reincastrarlo come preferisci.


Passo 13 — Rimuovi l'antenna WiFi



- Devi svitare la piccola scheda logica vicino alla ventola prima di rimuovere la scheda madre. Penso sia dell'antenna WiFi.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 14 — Rimuovi la scheda Mediatek



- Rimuovi la piccola scheda Mediatek etichettata D1, D2, e D3.


Passo 15



- Ora che il morsetto è stato rimosso, solleva delicatamente la scheda madre dai suoi bordi dalla copertura in metalli. La scheda madre dovrebbe uscire senza problemi.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 16 — Alimentatore



- solleva delicatamente l'alimentatore dalla scheda madre.

Passo 17



- Trova il connettore che collega l'alimentatore alla scheda madre.

La sporgenza rettangolare del connettore in plastica, evidenziato in arancione, è un'aletta di bloccaggio.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 18



- Prendi il connettore come mostrato, premi la piccola aletta di bloccaggio nera e tiralo con decisione verso l'alto peer scollegare l'alimentatore dalla scheda madre.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA