Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24"

Guida solo prerequisita per rimuovere llo sportello di accesso per sostituire i chip di memoria RAM o per aprire il case dell'iMac.

Scritto Da: Brittany McCrigler



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita per rimuovere llo sportello di accesso per sostituire i chip di memoria RAM o per aprire il case dell'iMac.

STRUMENTI:

- Phillips #1 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Sportello di accesso



- Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.

La vite resta all'interno dello sportello di accesso.

- Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA