



Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2266 da 20"

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Rimozione dello sportello di accesso per sostituire i chip di memoria RAM o per aprire il case dell'iMac.



STRUMENTI:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2266 da 20"



- Poggiare l'iMac sul lato anteriore su un tavolo, con il bordo inferiore rivolto verso l'utente.
- Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
- ⓘ La vite resta all'interno dello sportello di accesso.
- Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.