



Sostituzione batteria chiave elettronica Honda Accord 2003-2007

Utilizza questa guida per sostituire la batteria nella chiave elettronica di una Honda Accord 2003-2007.

Scritto Da: eCuration



INTRODUZIONE

Se la chiave elettronica della tua Honda Accord funziona a intermittenza, forse è il caso di cambiare la batteria. Utilizza questa guida per sostituire la batteria nella chiave elettronica di una Honda Accord 2003-2007.

In alternativa, puoi seguire questo video tutorial dello YouTuber [NutzAboutBolts](#) per completare la sostituzione della batteria.



STRUMENTI:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [CR1616 Lithium Battery](#) (1)

Passo 1 — Batteria chiave elettronica



- Utilizza un cacciavite a croce Philips #0 per rimuovere la vite alla base della chiave elettronica.

Passo 2



- Inserisci un cacciavite a taglio nell'incavo tra la parte superiore e la parte inferiore della chiave elettronica.
- Fai leva verso l'alto con il cacciavite a taglio per allentare la parte inferiore della chiave elettronica.
- Rimuovi la parte inferiore della chiave elettronica.

Passo 3



- Rimuovi la parte interna della chiave elettronica.

Passo 4



- Usa le dita per sganciare le clip sulla parte superiore e inferiore della porzione interna della chiave elettronica.
- Separa i due lati della parte interna della chiave.

Passo 5



- Utilizza un cacciavite a taglio per far leva sulla batteria rotonda.
- Rimuovi la batteria della chiave.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.