



Come forzare il riavvio di un iPhone SE

Utilizza questa guida per forzare il riavvio del tuo iPhone SE quando è bloccato e non risponde.

Scritto Da: yvaneck



Passo 1 — Come forzare il riavvio di un iPhone SE



- Premi sul tasto Home e mantienilo premuto.
- Mentre mantieni premuto il tasto Home, premi contemporaneamente il tasto di Avvio/StandBy e mantienilo premuto.

Passo 2



- Mantieni premuti i due pulsanti per circa 10 secondi, finchè non appaia il logo di Apple.