



Come ripristinare o applicare una copertura oleofobica

Usa questa guida, insieme a un kit di...

Scritto Da: Arthur Shi



INTRODUZIONE

Usa questa guida, insieme a un kit di rivestimento oleofobico, per ripristinare la copertura oleofobica del tuo schermo o della protezione del tuo schermo. Questi kit possono essere utilizzati per altre superfici in vetro, come lenti da occhiali, orologi, smartwatch e altro ancora.

Il liquido richiede 8-12 ore per asciugare, quindi è meglio eseguire la procedura prima di andare a dormire.

Cos'è un kit di copertura oleofobica?

Gli smartphone e tablet moderni hanno una copertura oleofobica (quindi che repelle oli e grassi) che protegge lo schermo, migliora la scorrevolezza e riduce la quantità di impronte residue. Questo rivestimento consiste in un sottile strato di [materiali basati su fluoropolimeri](#) (simili al teflon) che resta attaccato al vetro.

Però, le coperture oleofobiche si possono degradare e venire via velocemente, e potresti notare che certe parti dello schermo si sporcano più facilmente di altre. In più, molte pellicole o vetri temperati non hanno applicata questa copertura.

I moderni dispositivi elettronici, ad esempio gli smartphone o i tablet, hanno una copertura oleofobica (quindi che repelle l'olio) che protegge lo schermo, migliora la scorrevolezza e riduce la quantità di impronte residue.

Però, le coperture oleofobiche si possono degradare e venire via velocemente, e potresti notare che certe parti dello schermo si sporcano più facilmente di altre. In più, molte pellicole o vetri temperati non hanno applicata questa copertura.

Usa questa guida, insieme con un kit di copertura oleofobica, per riparare la copertura di serie del dispositivo, o per applicarne una nuova allo schermo o alla tua pellicola protettiva.

Questi kit possono essere usati per trattare anche altre superfici di vetro, come gli occhiali da vista, orologi, orologi smart e così via.

STRUMENTI:

[Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)
[Isopropyl Alcohol 70%](#) (1)
[Ziplock Bags](#) (1)

COMPONENTI:

[Anti-fingerprint Oleophobic Coating Kit](#)
(1)

Passo 1 — Pulisci lo schermo



- Prima di tutto, pulisci la superficie dove andrai ad applicare la copertura con un panno imbevuto di alcol isopropilico, per rimuovere tutte le impronte e sporcizie varie.
- Asciuga lo schermo con un [panno in microfibra](#) pulito.

Passo 2 — Prepara un dito per l'applicazione



- **Leggi i prossimi tre passi prima di provare ad eseguire la procedura.** Il solvente del liquido oleofobico evapora molto velocemente quando viene applicato, quindi bisogna operare con rapidità.
- Avvolgi un dito in un foglio di plastica. Puoi usare un sacchetto per panini o del materiale da imballaggio.
- ① Userai il dito coperto in questo modo per spargere il liquido oleofobico sullo schermo senza che la pelle assorba il liquido stesso.

Passo 3 — Applica il liquido oleofobico alla superficie



- Applica alla superficie 10-15 gocce del liquido oleofobico.
 - ⓘ Se stai rivestendo una superficie estesa come quella di un telefono grande o di un tablet, applica dieci gocce a una parte dello schermo e lavora su una parte alla volta.

Passo 4 — Distribuisci il liquido



- Passa sulla superficie il dito coperto dalla plastica con movimenti rapidi e leggeri, tipo swipe, finché il liquido non evapora.
 - ⓘ Non serve sfregare con forza: devi solo distribuire al meglio le molecole del rivestimento sulla superficie prima che il solvente evapori.
- Si hai applicato il liquido a una sola parte della superficie, ripeti l'applicazione di liquido e la distribuzione del liquido stesso sulla parte rimanente.

Passo 5 — Lascia asciugare il rivestimento



⚠ Non toccare la superficie per 8-12 ore per consentire al nuovo strato oleofobico di aderire alla superficie.

i Per risultati ottimali, applica la copertura prima di andare a dormire, così il prodotto avrà tutta la notte per attaccarsi bene.

- Una volta asciutto, puoi togliere eventuali residui con un panno in microfibra pulito.
- Ripeti questa procedura 2-3 volte per massimizzare la qualità del rivestimento oleofobico e ottenere una pellicola più duratura.

Se eseguito correttamente, questo intervento ti porterà ad avere un perfetto rivestimento oleofobico.

Il tuo dispositivo raccoglierà sempre delle impronte, ma il grasso e l'olio lasciato dalle tue dita saranno in quantità molto più ridotta e molto più facile da rimuovere.

Riapplica la copertura ogni 1-2 mesi o quando serve.