



# Come forzare il riavvio dell'iPhone 8

Scritto Da: yvaneck



## Passo 1 — Come forzare il riavvio dell'iPhone 8



- Premi brevemente il pulsante di aumento del volume (1)
- Quindi premi brevemente il pulsante di riduzione del volume (2)
- ⓘ Devi davvero premere molto brevemente

## Passo 2



- Infine, tieni premuto il pulsante laterale finché non appare il logo Apple (3)