Come forzare il riavvio su iPhone X

Scritto Da: yvaneck



© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Come forzare il riavvio su iPhone X



- Premi brevemente il pulsante di aumento volume (1)
- Premi brevemente sul pulsante di diminuzione volume (2)

Bisogna premere davvero brevemente.

Passo 2



- Infine, tieni premuto il pulsante laterale finché non compare il logo Apple (3)

© iFixit — CC BY-NC-SA