



# Sostituzione tasto Home iPad Pro 9,7"

Segui questa guida per rimuovere e sostituire...

Scritto Da: Arthur Shi



## INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere e sostituire il tasto Home in un iPad Pro 9,7".

**Nota:** Il tasto Home originale è associato alla scheda madre del tuo iPad. Il Touch ID non funzionerà più se qualsiasi parte del gruppo del tasto Home (il tasto o il cavo) verranno sostituite.

---

### STRUMENTI:

- [Anti-Clamp](#) (1)
- [Halberd Spudger](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Slip Joint Pliers](#) (1)
- [Battery Blocker](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol \(90% or Greater\)](#) (1)
- [Deck of Cards](#) (1)

### COMPONENTI:

- [iPad Pro 9.7" Adhesive Strips](#) (1)
- [iPad Pro 9.7" Home Button Assembly](#) (1)

---

## Passo 1 — Procedura di apertura iPad Pro 9,7"



- Se il vetro dello schermo è crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
- Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi per coprire tutta la superficie dello schermo dell'iPad.
  - ⓘ Ciò impedirà ad eventuali schegge di vetro di staccarsi e causare ulteriori danni strutturali mentre si fa leva e si solleva il display.
- Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerà probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciò potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.

**⚠ Indossa occhiali protettivi per riparare gli occhi da eventuali schegge di vetro e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.**

## Passo 2



- ⓘ I passi successivi prevedono l'uso di un iOpener per ammorbidire l'adesivo che blocca il pannello frontale. Quando si vuole usare l'iOpener, assicurati di non scaldarlo nel microonde per più di 30 secondi.
- Tenendolo per le due linguette alle estremità, appoggia un iOpener riscaldato sul bordo superiore dell'iPad.
  - Lascia l'iOpener sull'iPad per due minuti per far ammorbidire il materiale adesivo che assicura il pannello frontale al resto dell'iPad.

## Passo 3



ⓘ Mentre dall'esterno l'iPad appare come una struttura uniforme, al di sotto di alcune porzioni del pannello frontale ci sono diverse componenti molto delicate. Per prevenire qualsiasi danno, scaldi e fai leva solo sulle zone descritte in ciascun passo di questa guida.


- Mentre segui le istruzioni, porta particolare attenzione ad evitare di far leva sulle seguenti zone:
  - Tasto Home
  - Fotocamera frontale
  - Fotocamera principale

## Passo 4



- Posiziona una ventosa sopra la fotocamera frontale e premi per farla aderire.
  - ⓘ Per avere una maggior trazione, posiziona la ventosa più vicino possibile al bordo del dispositivo, senza andare oltre.

## Passo 5



- Tira con fermezza la ventosa per creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
  - ⚠ Non tirare troppo forte per evitare di rompere il vetro.
- Una volta creata un'apertura sufficiente, inserisci un plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi.

## Passo 6




- Fai scorrere il plettro lungo il bordo del display, verso l'uscita del jack cuffie.
- Se incontri ancora molta resistenza allo scorrimento del plettro di apertura, ripeti la procedura di riscaldamento con l'iOpener e applica altro calore.

**⚠ Non infilare il plettro oltre il bordo nella zona dello schermo o lo danneggerai.**

**i** Una buona regola è quella di non inserire mai il plettro di apertura per più di 6 mm nell'iPad.

## Passo 7




- Inserisci un secondo plettro in corrispondenza della fotocamera frontale.

## Passo 8



- Fai scorrere il secondo plettro lungo il bordo superiore dell'iPad, verso il pulsante Sleep/Wake.

## Passo 9



- Inserisci un terzo plettro in direzione della fotocamera frontale.

## Passo 10



- Trascina il plettro di destra in basso e attorno all'angolo superiore destro dell'iPad.

## Passo 11



- Trascina il plettro di sinistra attorno all'angolo superiore destro del tablet.

## Passo 12



- Riscalda nuovamente l'iOpener e posizionalo sul bordo destro del display per allentare l'adesivo sottostante.

## Passo 13



- Fai scorrere il plettro di destra fino a metà circa del bordo destro dello schermo.

## Passo 14



- Riscalda nuovamente l'iOpener e posizionalo sul bordo sinistro dell'iPad.

## Passo 15



- Fai scorrere il plettro di sinistra fino a metà circa del bordo sinistro dello schermo.

## Passo 16



- Fai scorrere verso il basso il plettro sul lato opposto fino all'angolo inferiore destro dell'iPad.
- ⓘ Se necessario, riscalda nuovamente l'adesivo sotto il bordo destro per ammorbidirlo.

## Passo 17



- Fai scorrere anche il plettro sinistro lungo il bordo corrispondente fino a raggiungere l'angolo del dispositivo.

## Passo 18



- Usa l'iOpener per applicare calore al bordo inferiore dell'iPad.

## Passo 19




- Fai scorrere il plettro di destra attorno all'angolo inferiore dell'iPad.

## Passo 20



- Fai lo stesso con il plettro sinistro.
- ⓘ Se necessario, riscalda di nuovo e riapplica l'iOpener.

## Passo 21



- Rimuovi il plettro destro dal bordo inferiore dell'iPad.

## Passo 22



- Fai scorrere il plettro sinistro lungo il bordo inferiore del display fino ad arrivare all'angolo inferiore destro, dopodiché rimuovilo.

**⚠ Presta molta attenzione a non inserire il plettro oltre 6 mm all'interno dello schermo per non danneggiare il pulsante Home e i cavi del display sottostanti.**

## Passo 23 — Scorri attraverso l'adesivo rimanente



- Usa i plettri per assicurarti che la maggior parte dell'adesivo sia stato tagliato lungo i bordi superiore, sinistro ed inferiore.
- Torci i plettri sui bordi superiore ed inferiore per separare il gruppo dello schermo dalla scocca.


**⚠ Non cercare di rimuovere lo schermo: è ancora collegato alla cover posteriore.**

## Passo 24



- Ruota il gruppo dello schermo verso la destra della scocca, usando il bordo destro come una cerniera.
  - Mentre ruoti lo schermo, assicurati di non forzare il suo cavo a nastro.
- Continua a ruotare lo schermo finché non è appoggiato piatto a fianco della scocca.

## Passo 25 — Scollegare la batteria




- Utilizza un cacciavite a croce per rimuovere le undici viti da 1,3 mm che tengono ferma la schermatura EMI.

## Passo 26




- Appoggia un [iOpener scaldato](#) sulla schermatura EMI sopra la scheda madre per un minuto.

## Passo 27




- Solleva la schermatura EMI della scheda madre, iniziando dal bordo più vicino al lato superiore dell'iPad.
- Rimuovi lentamente la schermatura EMI dalla scheda madre.
  - ⓘ Questo passaggio richiede una certa forza a causa dei molti ganci che tengono ferma la schermatura che potrebbe quindi deformarsi leggermente. Non preoccuparti: cerca solo di contenere al massimo la deformazione e si riappiatterà una volta riappoggiata e riavvitata.
- Rimuovi la schermatura EMI della scheda madre.

## Passo 28



- Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 1,7 mm che tiene fermo il connettore della batteria.

## Passo 29




- Se la schermatura EMI ha delle sporgenze appuntite dopo la rimozione, dovresti appiattirle prima di reinstallarla.
- Schiaccia le sporgenze con delle pinze per appiattirle.
- Ripeti la procedura per ogni sporgenza appuntita lungo i bordi della schermatura EMI.

## Passo 30 — Informazioni sul connettore della batteria



- ① Queste foto mostrano com'è il connettore della batteria sotto la scheda madre. Utilizza queste foto come riferimento quando in sicurezza scollegherai la batteria.
- ① Nota che il connettore della batteria ha delle molle a sbalzo sulla scheda madre che si schiacciano sui contatti della batteria. Siccome sia la scheda madre sia la batteria sono incollate, avrai bisogno di far scorrere qualcosa di sottile e flessibile sotto i punti di contatto per scollegare la batteria


## Passo 31 — Scollega la batteria



**⚠** Stai attento quando isoli la batteria utilizzando un blocca batteria. I contatti della batteria si piegano o rompono facilmente, provocando danni irreversibili.


- i** Assicurati che il logo iFixit sul blocca batteria sia rivolto verso l'alto.
- Fai scorrere il blocca batteria sotto il lato sinistro del connettore della batteria sulla scheda madre ad un angolo di 35 gradi.
- i** Il dente destro del blocca batteria dovrebbe scorrere tra il lato sinistro del connettore della batteria sulla scheda madre e i contatti della batteria. Il dente sinistro deve scorrere sotto la scheda madre.
- i** Non spingere con eccessiva forza il blocca batteria sotto il connettore o la scheda madre. Se hai problemi nell'inserire il blocca batteria sotto la scheda madre, consulta il prossimo passaggio per vedere come allentare la scheda madre. Puoi provare anche a scollegare la batteria [utilizzando una carta da gioco](#).
- i** Il blocca batteria o la carta da gioco dovrebbero scorrere sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo. Dopo l'inserimento, dovrebbero rimanere ad un angolo di 15 gradi.
- Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.

## Passo 32 — Informazioni sull'adesivo della scheda madre





- ⓘ Se il blocco batteria non scorre facilmente sotto la scheda madre, segui questi passaggi per allentare leggermente la scheda madre dalla cornice:
- Applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o più alto) sotto la scheda madre a destra e sinistra del connettore della batteria.
  - Aspetta due minuti che l'alcol isopropilico indebolisca l'adesivo sotto la scheda madre.
  - Prova ad inserire il blocco batteria. Se la scheda madre non si solleva facilmente, applica qualche altra goccia di alcol isopropilico.
- ⓘ Questo passaggio non va svolto quando si usa il metodo della carta da gioco per scollegare la batteria perché la carta da gioco va inserita solamente tra il connettore della batteria e i contatti della batteria.

### Passo 33 — Rimuovere le viti della copertura del cavo dello schermo




- Utilizza il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti a croce Phillips da 1,3 mm che fissano la copertura del cavo dello schermo.

### Passo 34 — Rimuovi la copertura




- Rimuovi la copertura del cavo dello schermo.

## Passo 35 — Disconnetti il gruppo dello schermo



- Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del gruppo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.

## Passo 36




- Ripeti il passaggio precedente per i due connettori restanti.

## Passo 37 — Rimuovi il gruppo dello schermo




- Rimuovi il gruppo dello schermo dalla cornice.
- ☑ Se vuoi riutilizzare il gruppo dello schermo originale, [segui questa guida per l'applicazione dell'adesivo sullo schermo](#) per applicare del nuovo adesivo durante il rimontaggio.

## Passo 38 — Scollega il tasto Home




- Usa delle pinzette per rimuovere il nastro adesivo che copre il connettore ZIF sopra il tasto Home.

## Passo 39




- Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF che tiene fermo il cavo.

## Passo 40



- Usa le pinzette per sfilare il cavo dal connettore ZIF.



## Passo 41 — Allenta il tasto Home



⚠ Il cavo a nastro del tasto Home è **molto** fragile. Se viene danneggiato, il Touch ID non funzionerà.


- Usa un iOpener, pistola termica o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo sotto al cavo prima di sollevarlo.
- In alternativa, applica qualche goccia di alcool isopropilico al cavo e aspetta un minuto per lasciar ammorbidire l'adesivo.

## Passo 42



- Partendo dal connettore ZIF, usa un plettro di apertura per separare il cavo del tasto Home dall'adesivo che lo tiene fermo. Fermati quando raggiungi il tasto Home.


## Passo 43 — Rimuovi la staffa del tasto Home



ⓘ La staffa del tasto Home è tenuta ferma con dell'adesivo forte.


- Applica qualche goccia di alcool isopropilico alla base della staffa del tasto Home.
- In alternativa, puoi usare un iOpener scaldato per ammorbidire l'adesivo.

## Passo 44




- Inserisci la punta di uno strumento di apertura sotto al bordo della staffa del tasto Home.
- Solleva con forza costante per liberare la staffa.
- ⓘ L'adesivo che tiene ferma questa copertura può essere resistente. Applica più alcool isopropilico o scaldala se non si muove.

## Passo 45




- Rimuovi la copertura del tasto Home.
- ★ Durante il rimontaggio, dopo aver installato il tasto Home, dovrai reincollare questa copertura al suo posto per fissarla.
- Gratta via quanto più adesivo vecchio puoi, quindi puliscilo con dell'acetone o dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione (maggiore del 90%).
- Fissa la copertura con colla a caldo, supercolla (cianoacrilica) o [nastro biadesivo molto resistente](#). Assicurati che la copertura sia allineata correttamente prima di lasciar far presa all'adesivo, o il tasto Home non funzionerà quando premuto.

## Passo 46 — Rimuovi il tasto Home



- Spingi delicatamente il tasto Home dalla faccia frontale dello schermo verso l'interno con la punta di un dito.

## Passo 47



- Rimuovi il tasto Home.
- ☒ Il tasto Home si attacca allo schermo con una guarnizione adesiva. Quando trasferisci il tasto Home su un nuovo schermo, usa dell'adesivo liquido per incollare il perimetro del bottone allo schermo.

---

Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.