



Smontaggio della Xbox originale

Scritto Da: rmarstel



INTRODUZIONE

Questo è uno smontaggio della Xbox originale, non della Xbox 360.



STRUMENTI:


- [Metal Spudger](#) (1)
- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T20 Torx Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Smontaggio della Xbox originale



- Iniziamo con la tua console scollegata dalla corrente e appoggiata su una superficie piana e stabile.

Passo 2



- Gira la Xbox a testa in giù e rimuovi i piedini in gomma con uno spudger in metallo.

Passo 3



- Rimuovi sia l'etichetta argento che quella bianca col codice a barre per rivelare altre due viti.

Passo 4



- Usa un cacciavite Torx T20 per svitare le quattro viti posizionate sotto i piedini in gomma che hai

appena rimosso e le due viti sotto le due etichette rimosse nel passaggio precedente.

Passo 5



- Una volta che la scocca inferiore non è più fissata, gira attentamente la Xbox e solleva la scocca superiore.

Passo 6




- Sposta il cavo a nastro grigio per svitare le tre viti da 3 mm usando un cacciavite Torx T10. Le viti sono posizionate nell'angolo in alto a destra e nei due angoli in basso del disco rigido.
- ⓘ La vite nell'angolo in basso a sinistra del disco rigido non è nel foro che sembra fatto per una vite, ma è più vicina all'angolo.

Passo 7




- Solleva il disco rigido dalla Xbox. Dovrebbe venire fuori facilmente.
- Rimuovi il cavo di alimentazione dall'apposita traccia attorno al disco, cosicché esca più facilmente.

Passo 8





- Usa un cacciavite Torx T15 per svitare le quattro viti da 3,37 mm da entrambi i lati del disco rigido.
- Rimuovi l'alloggio in plastica dal disco. Ci sono dei ganci per tenerlo fermo, ma non dovrebbero essere un problema.

Passo 9



- Scollega sia il cavo a nastro che quello d'alimentazione dal disco rigido.
- ⓘ Le prese sono abbastanza strette, quindi potrebbe volerci un po' di forza.

Passo 10




- Rimuovi il disco rigido. Non dovresti avere problemi nel farlo.
- Scollega il cavo a nastro e quelli giallo dal retro del disco.

Passo 11



- Fai leva sui ganci in plastica attorno al disco rigido per rimuoverlo dal suo supporto. Una volta rimosso, metti da parte il disco.



Passo 12



- Scollega il cavo d'alimentazione multi colorato dalla scheda madre. Anche per questo connettore può



essere necessaria della forza per scollegarlo.

Passo 13





- Usa un cacciavite Torx T10 per svitare due viti da 3 mm sulla scheda dell'alimentatore.

Passo 14





- Rimuovi l'alimentatore e mettilo da parte. Dovresti poterlo sollevare senza problemi.

Passo 15




- Scollega il fascio di cavi gialli e quello multi colore dalla scheda madre.

Passo 16




- Svita le undici viti da 3 mm dalla scheda madre usando un cacciavite Torx T10. Fai riferimento all'immagine per trovarle tutte.
- Scollega il cavo d'alimentazione della ventola.

Passo 17





- Rimuovi la scheda madre dalla Xbox. Se hai rimosso tutte le viti e scollegato la ventola, sarà molto semplice.

Passo 18




- Rilascia i ganci in plastica alla base della ventola per rimuoverla.
- ⓘ Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di forza, in quanto i ganci sono abbastanza rigidi. Presta attenzione poiché la ventola potrebbe essere sporca.

Passo 19



- Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere due viti da 3 mm su ognuna delle due prese per i controller.
- Rimuovi le prese tirandole indietro e verso l'alto.

Passo 20



- Congratulazioni: la tua Xbox è completamente smontata!

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.